

ガスメーター表示と解決方法



①表示が A と C の場合

お風呂のつけ放しなど必要以上に使用時間が長い場合、自動的にガスを止めます。

〈解決策〉ガスメーターの復帰手順書に沿って、復帰操作を実施してください。



②表示が C のみの場合

急に多くのガス器具を使用するなど異常に大量のガスが流れたとき、ガスを自動的に止めます。

〈解決策〉ガス器具の同時使用を避け、ガスメーターの復帰手順書に沿って、復帰操作を実施してください。



③表示が B と C の場合、2通りの原因があります。

・ガス使用中に震度5相当以上の地震があると、自動的にガスを止めます。

〈解決策〉状況に応じて、安全が確認できるまでご使用は控えてください。安全が確認できましたら、ガスメーターの復帰手順書に沿って、復帰操作を実施してください。

・ガス警報器などの異常信号をキャッチすると自動的にガスを止めます。(ガス警報器を連動して設置した場合)

〈解決策〉ガス漏れなどの異常が発生しておりますので、火気を使用せず、換気を行い速やかに担当営業所にご連絡してください。



④表示が B と C 及び P の場合

配管のガス圧が低下したとき自動的にガスを止めます。

〈解決策〉速やかに担当営業所にご連絡してください。



⑤表示が A のみの場合

ガスメーターの電池の電圧が低下しています。40日間にわたり警告を表示し、その後ガスを止めます。

〈解決策〉速やかに担当営業所にご連絡してください。